FIRST®LEGO® League TUT\$RIALS

teach

share

learn

יירו'מיקום חיישן ג

SESHAN BROTHERS

מתיכון עירוני ד ,'תל-אביב D-Bug #3316 תורגם לעברית ע"י

ירו הרובוט שלכם צריך'כמה חיישני ג?





- זה תלוי בכמה צירים אתם רוצים למדוד
- , לדוגמה אם אתם בונים ג'ויסטיק אולי תצטרכו שני חיישנים
- הערה :ערכנו ניסויים ובהם בדקנו האם שני חיישני ג'ירו עוזרים לבטל היסחפות ערכים
- גילינו ששני חיישנים יכולים לעזור לכם להוריד את אחוז השגיאה ,אבל לא לבטל או להקטין את היסחפות הערכים.
- כדי ללמוד עוד על היסחפות ואיחור קריאת ערכים ,קראו את שיעור תכנות EV3Lessons.com חיישן ג'ירו

מיקום חיישן ג'יירו למדידת פניות




- חיישן הג'יירו יכול להיות בכל מקום ברובוט
- לעומת זאת ,המיקום ה"נכון "תלוי במה שאתם בונים
 - אם אתם משתמשים חיישן ג'יירו כדי למדוד פנייות ,מיקומים מסויימים לא יעבדו) .ראו את התמונות האלו (








דוגמה לחיבור חיישן ג'יירו



- ברובוט הזה , החיישן בולט לעין
 - הסימונים על החיישן מקבילים לקרקע




דוגמה לחיבור חיישן ג'יירו



- ברובוט הזה ,אי אפשר לראות את החיישן והוא נמצא מתחת לבקר
 - הסימונים על החיישןעדיין מקבילים לקרקע
- טיפ :מקמו את החיישן במקום ריק ברובוט)גם מקום עם גישה מוגבלת יהיה בסדר בגלל שאתם לא צריכים גישה אליו אחרי שחיברתם אותו.(

מיקום חיישן ג'יירו לרובוט מאזן

- החיישן צריך להיות ממוקם בהתחשב במה שאתם מנסים לעשות
- כדי לאזן רובוט על שני גלגלים, אתם צריכים שהחיישן יפנה כלפי מטה מעלה או כלפי מטה
- החיישן בדגם הזה נמצא בין שני המנועים



מיקום חיישן ג'יירו לרובוט נוטה

- למשחקים כמו -Etch-a שבהם צריך להטות את כל הרובוט כדי למחוק את המסך ,אתם צריכים שחיישן הג'ירו יהיה ממוקם על צידו)כמו בתמונה(
- החיישן ברובוט הזה לא מודד פניות .הוא ימדוד אם תהפכו את הרובוט







D-BUG #3316 תורגם לעברית ע"י

תודות

- Arvind SeshaniSanjay Seshan המדריך נוצר ע"י
- -תיכון עירוני ד, 'תל-D-Bug #3316 מתיכון עירוני ד' אביב
 - ב: תוכלו למצוא עוד מדריכים ב





- www.ev3lessonscom
- www.flltutorials.com

This work is licensed under <u>@Creative Commons Attribution</u> NonCommercial Share Alike 4.0 International License