FIRST®LEGO® League TUT\$RIALS

teach

share

learn

POZIȚIONAREA SENZORILOR DE CULOARE & SCUTURILE PENTRU EV3

SESHAN BROTHERS

UNDE TREBUIE MONTAȚI SENZORII DE CULOARE?

- În conformitate cu documentația EV3, Senzorul de Culoare funcționează cel mai bine între 4-12mm (1/2 - 1 1/2 bridă) deasupra suprafeței planșei pe care o detectezi.
- Notă: Citirile Senzorului de Culoare pot fi afectate de semne, murdărie, cute, ridicături sau orice altă imperfecțiune a suprafeței pe care merge robotul. Luați în considerare diferite strategii pentru a vă adapta la aceste situații.



CE, DE CE, CUM MONTĂM SCUTURI


- Ce? Scuturile se referă la încastrarea Senzorului de Culoare în bride pentru a preveni ca lumina ambientală să interfereze cu citirile Senzorului de Culoare.
- De ce? Realizarea unui scut pentru Senzorul de Culoare poate îmbunătăți repetabilitatea și consistența pentru robotul vostru. Ecranarea poate fi prețuită dacă rulezi robotul în condiții drastic diferite de lumină (cameră foarte însorită, cameră întunecoasă)
- Cum? În jurul Senzorului de Culoare cu bride pentru a bloca lumina exterioară.



CHIAR AVEM NEVOIE DE SCUT LA SENZORII DE CULOARE DE EV3?


- Am realizat un test pe un senzor de culoare EV3 pentru a vedea dacă un scut contează.
- Am conectat un senzor cu scut și unul fără la același brick.
- Am comparat citirile pe modul Reflected Light Intensity si nu am observat o diferență așa mare.
- Am încercat același experiment cu o lanternă pentru a simula lumina care vine dinspre fereastră.
- Scutul pare să aibă un efect asupra citirilor dar doar puţin. Aceasta nu este probabil o mare variaţie şi poţi face roboţi şi fără scuturi şi tot să ai un robot constant în cele mai multe situaţii. Cu toate astea, folosirea scuturilor pentru senzorii EV3 nu fac rău nimănui.
- Vă recomandăm să testați voi înșivă cu Senzorii de Culoare EV3.






CREAREA DE MODULE

- Poți crea module scut în jurul unuia sau ambilor senzorilor de culoare ca în imaginile de pe această pagină.
- Nu ai nevoie să acoperi întregul senzor – doar partea de jos este importantă.







Notă: aceste imagini sunt ale unui Senzor de Culoare de tip NXT.

ADĂUGĂM PLĂCI NETEDE

 Dacă scutul vostru este prea jos, prea aproape de suprafața planșei aveți grijă ca acesta să nu de târâie pe podea.







UTILIZĂM DIFERITE PIESE

Experimentați
 cu diferite
 piese de
 LEGO când
 construiți un
 scut.







© 2023, FLLTutorials.com. Last Edit 5/29/2023

CREDITS

- Această lecție a fost scrisă de Arvind și Sanjay Seshan
- Imaginile sunt de la FIRST Tech Challenge 8393 Giant Diencephalic BrainSTEM Robotics (Former FIRST LEGO League Team)
- Mai multe lecții despre FIRST LEGO League sunt disponibile pe www.flltutorials.com
- Această lecție a fost tradusă în limba romană de echipa FTC
 Rosophia #21455

This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-</u> NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

© 2023, FLLTutorials.com. Last Edit 5/29/2023